

SENSOR CLEANING SYSTEM KIT DÖRR

per la pulizia dei sensori delle fotocamere digitali reflex



Per la pulizia dei sensori **CMOS** e **CCD**

Per la pulizia dei sensori delle fotocamere digitali reflex a specchio, CCD e CMOS: rimuove rapidamente tutte le impurità presenti, senza danneggiare i dispositivi interni della vostra fotocamera!

Questo prodotto della casa austriaca **Green Clean** è un sistema rivoluzionario di aspirazione per una pulizia completa del Sensore CCD: distanza minima di aspirazione fino ad 1 mm!!

La pulizia del sensore è "ordinaria manutenzione" per i possessori di una reflex digitale: il kit della GREEN CLEAN ripulisce perfettamente il CCD - CMOS della vostra macchina fotografica!

E' un'idea tanto semplice quanto geniale: grazie all'effetto Venturi creato da un microaspiratore collegato ad una bombola d'aria compressa è possibile "catturare" le particelle di polvere depositatesi sul sensore. Con la classica "soffiata" la polvere viene sollevata e poi, a volte, si rideposita in un altro punto del sensore; con il Sensor Cleaning System invece la polvere viene aspirata all'esterno del box specchio. Per particelle di polvere più ostinate o che aderiscono al sensore, si passa alla seconda fase di pulizia. Si usa un bastoncino impregnato di liquido speciale, il Wet Foam S4 con cui polvere e impurità vengono staccate dal sensore. L'umidità in eccesso viene poi rimossa con un secondo bastoncino, monouso come il primo, il Dry Sweeper.